

En cas d'alarme signalée en partie haute de l'écran :

Faites vos vérifications (carter, eau ...).

Réinitialiser l'alarme en appuyant sur **RESET**).



Liste des alarmes:

- 1- **DEFAULT DE CARTER** : le carter n'est pas mis en place.
- 2- **CABLE CASSE** : changer le câble cassé.
- 3- **ARRET D'URGENCE ENCLENCHE** : le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché ou la ligne de sécurité a été ouverte. Il faut déverrouiller l'arrêt d'urgence et éliminer les autres défauts.
- 4- **DEFAULT DRIVER MOTEUR** : Les drivers moteurs sont en défaut.
 - Quelque chose a bloqué la descente de la tête ou la rotation du câble.
 Supprimer ce problème.
 - Plus de communication entre les drivers et les moteurs (ex: le câble entre le chariot et la tête a été enlevé lorsque la machine était sous tension; ...) Appuyer sur l'arrêt d'urgence puis le désenclencher.
- 5- **MANQUE D'EAU** : s'il n'y a pas d'eau, la machine s'arrête au bout de 5 secondes. Remettre l'eau.